

	ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ				
	РОССИЯ		ЕВРОПА	КОРЕЯ	КИТАЙ
	ТС до 5 т.	ТС от 5 т.			
Выполняемые работы					
Снятие и установка двигателя	14000	22000	26000	20000	24000
Ремонт с полной разборкой двигателя	28000	43000	51000	41000	48000
Снятие и установка ГБЦ (к-т)	9500	12000	16000	12000	14000
Протяжка ГБЦ (к-т) (Без регулировки клапанов)	4500	5600	6500	6000	6000
Регулировка клапанов	2800	3200	3600	3500	4500
Замена ЦПГ без снятия двигателя (к-т)	16000	24000	26000	22000	24000
Замена гильзы 1шт	9000	13000	14000	12000	13000
Замена каждой последующей гильзы с одной стороны	2500	3000	3500	25000	3000
Замена вкладышей без снятия двигателя (кор-шат)	9000	14000	16000	14000	15000
Замена масла с заменой масляного фильтра	1800	2400	2600	2500	2600
Снять и установить масляный картер двигателя	1900	2500	2800	2600	2600
Снять установить компрессор	2500	3000	3500	3000	3500
Снять установить насос ГУР с прокачкой	2200	2500	3200	3000	3000
Снятие установка водяного насоса	3000	3500	4000	4000	4000
Снять и установить радиатор масляный	2000	3000	3500	3500	3500
Снять и установить теплообменник	5500	6200	7000	7200	7500
Замена переднего сальника колен.вала (без снят радиат)	4500	6000	7000	6500	7000
Снять установить сальника коленвала задний (снять/установить КПП, снять/установить сцепление, снять/установить маховик)	9500	14000	16500	15000	16000
Снять установить маховик (при снятой КПП)	1500	2000	2200	2000	2200
Замена турбокомпрессора	3500	4500	4800	4800	4800
Замена трубки слива масла с турбокомпрессора	500	600	700	600	600
Замена гидромуфты без снятия радиатора	3500	4200	4800	4500	4800
Замена ремня с регулировкой натяжения	500	600	600	600	600
Проверка компрессии	3000	3500	4000	3500	3500
Диагностика ДВС	1200	1400	1500	1500	1500
Компьютер диагностика ДВС	1500	1800	2500	2500	2500
Снять установить радиатор без снятия элементов кабины	4000	6500	7500	6500	7000
Снять установить интеркуллер	3500	4500	5500	5000	5500
Замена охлаждающей жидкости	1300	2000	2500	2000	2500
Снятие установка термостата	800	1000	1200	1500	1500
Снятие установка водяного насоса	3000	3500	3800	3800	3800
Снятие установка радиатора отопителя без снятия торпедо	2500	3000	3500	3500	3500
Снять установить сцепление (снятие/установка КПП без делителя)	8500	13500	15500	14500	15000
Снять установить сцепление (снятие/установка КПП с делителем)	8500	14500	16500	16000	16000
Снять установить маховик	1800	2300	2800	2500	2500
Регулировка сцепления	1400	2500	2500	2500	2500
Снять установить ПГУ с прокачкой	2500	3500	4500	4000	4500
Снять/установить КПП	7500	13500	14500	14000	14500
Ремонт КПП с полной разборкой (Без делителя)	6500	9500	12500	12000	12500

Ремонт КПП с полной разборкой (с делителем)	6500	13500	18000	18000	19000
Ремонт с полной разборкой делителя (демультимпликатора)	6500	5000	6500	6500	7000
Снять установить мех-м переключения делителя	800	1800	2500	2500	2500
Замена масла в КПП	700	800	900	900	900
Снять установить карданный вал с подвеснымподшипником в сборе	1800	2200	2500	2500	2500
Замена крестовины карданного вала	600	800	1100	900	1000
Снятие установка подвесного подшипника карданного вала (без снятия/установки карданного вала)	500	700	1000	800	800
Снять установить балку переднего моста	6500	8500	9500	8500	9000
Замена передней ступицы	3500	4500	5500	5000	5000
Регулировка подшипников ступицы	600	750	800	750	800
Замена шкворней	8500	13000	16000	15000	15000
Снять установить рулевую тягу	800	1300	1500	1500	1500
Смазка пер подвески	600	700	800	800	800
Снять установить задний мост	7500	10000	12000	10000	12000
Снять установить редуктор зад мост	6500	7500	8500	8000	8500
Протяжка хвостовика	1500	2200	2800	2500	2800
Ремонт с полной разборкой редуктора моста	6000	8000	9500	9000	9500
Снятие установка бортовой передачи	4000	4000	4500	4000	4500
Замена задней ступицы	3500	5000	6000	5500	5500
Ремонт бортового редуктора	3500	4500	5200	5500	6000
Снять установить тормозные колодки (к-т на одну ось)	2200	3000	3200	3000	3200
Переклепать тормозные накладки (к-т на одну ось)	1800	2000	2300	2300	2300
Замена масла в заднем, среднем мосту	500	600	700	600	600
Замена масла в бортовой	200	300	350	300	350
Снять установить ГУР с прокачкой	5500	6500	7000	6500	6500
Снять установить насос ГУР с прокачкой	2200	2500	3200	3000	3000
Снять установить рулевую тягу	800	1300	1500	1500	1500
Замена тормозных накладок (снять тормозные колодки/переклепать накладки/установить колодки; к-т одна ось)	4000	5000	5500	5300	5500
Замена тормозных колодок передних	2200	3000	3200	3000	3200
Замена тормозных колодок задних	2200	3000	3200	3000	3200
Замена защитного щита торм колодок при снятых колодках	900	1800	2500	2200	2500
Снять установить кран ручного тормоза	1200	1200	1300	1200	1200
Снять установить тормозную камеру (перед)	900	1000	1200	1200	1200
Снять установить энергоаккумулятор	900	1200	1300	1300	1300
Регулировка тормозов	900	1000	1200	1200	1200
Снять установить дверь кабины	1500	1800	2000	2000	2000
Снятие установка стеклоподъемника двери кабины	1200	1200	1300	1400	1400
Снятие установка подножки кабины	1500	1300	1300	1500	1500
Снять установить облицовку кабины	900	1000	1200	1200	1200
Снять установить передний бампер	800	1100	2000	2000	2000
Снятие установка седла	5500	5500	5500	5500	5500
Замена сцепного устройства	4500	4500	4500	4500	4500
Ремонт тентов (1м. пог.)	500	500	500	500	500
Снять установить переднюю рессору	4500	5000	5500	5000	5500
Замена втулки рессоры 1шт.	400	400	400	400	400

Снять установить заднюю рессору с подрессорником	5000	6500	7000	6500	7000
Разобрать собрать рессору перед	1500	2000	2200	2300	2300
Разобрать собрать рессору задн	1800	2200	2500	2500	2500
Снятие установка стремянки передней рессоры	700	800	900	900	900
Снятие установка стремянки задней рессоры	900	1000	1200	1200	1200
Снять установить амортизатор	800	1000	1250	1150	1150
Протяжка подрамника	2500	3000	3500	3500	3500
Снять установить нижнюю реактивную тягу	1600	1600	1600	1600	1600
Снять и установить верхнюю реактивную тягу	2100	2100	2100	2100	2100
Снятие установка воздушного фильтра	350	400	450	450	450
Снятие установка топливного фильтра	500	600	800	800	800
Снять установить ТНВД	3800	4500	5500	5500	5500
Снять установить форсунку	250	300	400	400	400
Регулировка угла впрыска топлива	900	1250	1500	1500	1500
Снятие установка топливного бака	2500	3000	3500	3500	3500
Снять установить глушитель	1500	1800	2000	2000	2000
Замена приёмной трубы	1350	1800	1900	1800	1800
Замена гофры выпускной	2000	2500	2700	2700	2700
Снять установить стартер	1350	2200	2600	2500	2500
Снять установить генератор	700	900	1100	1100	1100
Снять установить лампу в фаре	150	200	220	220	220
Снять установить электродвигатель отопителя	800	950	1050	1050	1050
Снять установить выключатель массы	500	600	750	750	750
Зарядка АКБ со снятием установкой	300	400	500	500	500
ТО-1 Проверка,регулировка,смазка	4400	5000	5500	6000	6000
ТО-2 Углубленная проверка,регул,смазка	6500	7000	8500	9000	9000
Смазка автомобиля	900	1100	1350	1350	1350



Ярославская обл., Ярославль, пос. Нагорный, Дорожная ул., д. 10, строение 1

e-mail: info@truckandbusservice.ru, **tel:** 8 800 222 90 22, +7 (930) 122-22-02